**SY-1239**

**Altavoz recargable tipo capsula**

**Contenido:**

1. 1 unidad de "altavoz tipo cápsula"
2. 1 unidad de cable usb retractil, (Integrado en el mismo altavoz)
3. 1 unidad manual de usuario

**Partes:**




1. Rejilla protectora del altavoz
2. Espacio para insertar la cinta sujetadora de seguridad
3. Puerto USB
4. Interruptor para el control de volumen, así como la activación y desactivación del altavoz
5. Luz LED, indicadora de carga
6. Cable 3.5 mm de extensión para la conexión de audio

**Formas de conectar el altavoz y cargar la batería de litio**

**Carga**

Conector estándar de entrada USB y audio. Carga la batería de litio a la toma de corriente por un adaptador de A.C, a D.C. o conectándolo directamente a un puerto USB del ordenador.



**Abrir y cerrar el altavoz tipo "cápsula"**

## Paso 1

Para abrirlo, gire en sentidos opuestos la base y la parte superior del
altavoz y ábralo suavemente

## Paso 2

Para cerrarlo, presione con suavidad las dos partes y gírelas hasta
que ambas queden afianzadas una con otra

## Paso 3

Asegurándose que ambas partes han quedado debidamente sujetas

## Paso 4

Al girar ambas partes sabrá si están debidamente sujetas o bien,
liberadas para abrir el altavoz "pop-up" y disfrutar su audio

## Especificaciones

Salida: 2.4W
Fuente de poder radial: 1.8W
Medida:50 W x 50 L x 35 H (mm.)
Altavoz:36mm micro parlante, 4 Ohmios
Frecuencia de respuesta: 100Hz-20kHz
Intensidad de señal audible: 85dB
Distorsión: 0.5%
Voltaje de la batería de Litio: 3.7V
Capacidad de la batería de Litio:  300MAH
Voltaje del Cargador de Batería: 4.2V +/-0.05V
Tiempo de Carga: DC- 1 hora, USB - 1 hora

**Cuidado !**

**No se debe forzar o abrir el resonador mas de lo permitido.**

Nota

La claridad del sonido dependerá de la carga de la batería de litio. Si el sonido no esta claro o con interrupciones, deberá cargar la batería. Tiempo de carga (4 horas)